

ダイキン エアコン エラーコード一覧

エラーコード	故障箇所・状況	故障内容
A1	マイコン異常	室内基板不良
A3	ドレン水位系異常	ドレンポンプ又はフロートスイッチ不良、ドレン配管詰まり
A5	熱交温度異常	熱交換器汚れ、詰まり
A6	ファンモーター異常	室内ファンモーター不良、基板不良
A7	スイングモーター異常	ルーバーモーター不良、マイクロスイッチ不良、基板不良
AF	加湿器系異常	フロートスイッチ不良、配管詰まり
C3	ドレン水位異常	水位センサ不良
C4	センサ系異常	熱交温度センサ不良
C9		吸込み温度センサ不良
CJ		リモコンセンサ不良、リモコン基板不良
E0	保護装置異常	保護装置作動一括
E1	室外基板異常	室外基板不良
E3	高圧圧力異常	高圧圧力作動、エアーフィルター詰まり、熱交換器汚れ
E4	低圧圧力異常	低圧圧力作動、冷媒配管系統異常、センサ不良・コネクタ外れ
E5	圧縮機異常	圧縮機ロック、起動不良、インバータ系基板不良
E7	室外ファン異常	ファンモーター不良、コネクタ外れ
E9	電子膨張弁異常	電子膨張弁不良、断線・コネクタ外れ
F3	吐出管温度異常	サーミスタ不良、ガス欠、圧縮機不良
H3	高圧圧力スイッチ異常	高圧圧力スイッチ不良、断線・コネクタ外れ、基板不良
H4	低圧圧力スイッチ異常	低圧圧力スイッチ不良、冷媒配管系統異常、基板不良
H7	室外機	室外ファンモーター信号異常
H9	サーミスタ系異常	外気温度センサ不良、コネクタ接続不良
J3		吐出管温度センサ不良、コネクタ接続不良
J5		吸入管温度センサ不良、コネクタ接続不良
J6		熱交換器センサ不良、コネクタ接続不良
J9		ガス管温度センサ不良、コネクタ接続不良
JA	圧力センサ異常	吐出圧力センサ不良、コネクタ接続不良
JC		吸入圧力センサ不良、コネクタ接続不良
L1	室外基板異常	室外基板(駆動回路)不良
L4	放熱フィン温度異常	サーミスタ不良、ショートサーキット、放熱フィン冷却汚れ
L5	瞬時過電流	圧縮機コイル不良、起動不良、インバータ系基板不良
L8	圧縮機過負荷	コイル断線、インバータ不良、軸受不良
L9	圧縮機起動異常	圧縮機ロック、コイル断線、インバータ基板不良
LC	伝送系異常	制御基板-インバータ間配線不良、制御基板・インバータ不良
P1	電源電圧の不平均	欠相、相間電圧バランス不良、主回路コンデンサ不良
P4	放熱サーミスタ異常	放熱フィンサーミスタ不良、インバータ基板不良
PJ	能力設定異常	制御基板不良、能力設定アダプタ不良
U0	ガス欠異常	冷媒不足、冷媒配管系統詰まり、閉鎖弁の開け忘れ
U1	逆相・欠相	電源配線の接続不良・断線
U2	電圧電圧異常	電圧低下、T相の欠相、インバータ基板不良
U4	伝送系異常	室内・外連絡線の誤配線、室内・外基板の不良
U5		リモコン不良、主リモコンどうし接続
U7		室外ユニット間伝送不良、又は蓄熱ユニット伝送不良
U8		主、従リモコン間伝送不良、従モコンどうし接続
UF		内外連絡線の配線不良