

日立 エアコン エラーコード一覧

エラーコード	故障箇所・状況	故障内容
1	室内保護装置作動	フロートスイッチ作動、ファンモーター用サーモ作動、基板不良
2	室外保護装置作動	高圧カット、吐出ガスサーモ作動、圧縮機過電流、基板不良
3	室内外伝送異常	室内外配線不良、室外基板不良、室外電源・操作ヒューズ断
4	インバータ異常	インバータ基板不良、圧縮機不良、ファンコンローラー不良
5	相検出異常	逆相、欠相、室外基板不良
6	電源電圧異常	電源電圧不足、インバータ基板・ダイオードモジュール不良
7	吐出ガス温度低下	吐出ガスサーミスタ・電子膨張弁故障、過充填、基板不良
8	吐出ガス温度過昇	吐出ガスサーミスタ・電子膨張弁故障、冷媒不足、基板不良
9	凍結防止作動	室内熱交換器詰まり、凍結、冷媒不足
11	吸込サーミスタ異常	吸込温度サーミスタ不良、室内基板不良
12	吹出サーミスタ異常	吹出温度サーミスタ不良、室内基板不良
13	凍結サーミスタ異常	室内液管サーミスタ不良、室内基板不良
14	ガス管サーミスタ異常	室内ガス管サーミスタ不良、室内基板不良
19	室内送風機異常	ファンプロテクタ作動、コネクタ接触不良
20	圧縮機サーミスタ異常	圧縮機温度サーミスタ不良、室外基板不良
21	高圧センサ異常	高圧センサ不良、チェックジョイント不良、室外基板不良
22	外気サーミスタ異常	外気温度サーミスタ不良、室内基板不良
23	圧縮機サーミスタ異常	圧縮機温度サーミスタ異常、室内基板不良
24	配管サーミスタ異常	配管温度サーミスタ不良、室内基板不良
25		ガス管温度サーミスタ不良、室内基板不良
26・27・28	吸込サーミスタ異常	吸込温度サーミスタ不良、室内基板不良
29	低圧圧力センサー異常	低圧圧力センサー不良、室外基板不良
30	システム設定誤り	
31	室内外容量設定誤り(蓄熱)	
32	他室内外ユニット伝送異常	
35	室内外、蓄熱ユニットの号機設定誤り	
36	室内ユニット組合せ誤り	
37	油面低下異常	
38	室外保護権出回路異常	
39	一定速圧縮機電流異常	
51	INV電流セツ異常	
52	INV過電流保護装置作動	
53	トランスモジュール保護作動	
54	INVフィンサーミスタ異常保護作動	
56	ファンモータ位置検出異常	
57	ファンモータ異常、ファンコンロー保護装置作動	
58	ファンコンロー異常	
59	ACチョッパ回路異常	
90	蓄熱ユニット、水温サーミスタアラーム	
91	蓄熱ユニットフロースイッチ異常	
92	蓄熱ユニット水位異常	
93	蓄熱液管サーミスタ異常	
94	蓄熱ユニット水量不足	
99	蓄熱リモコン伝送異常	
dd	室内ユニット間接続誤り	
EE	圧縮機保護アラーム	
温度表示	室内リモコンスイッチ間伝送異常	