

三菱重工 エアコン エラーコード一覧		
エラーコード	故障箇所・状況	故障内容
E1	リモコン異常	リモコン不良、リモコン配線断線、室内基板不良
E5	室内外伝送異常	室内外連絡線不良、室外基板不良
E6	熱交サーミスタ異常	室内熱交サーミスタ不良、室内基板不良
E7	吸込サーミスタ異常	吸込サーミスタ不良、室内基板不良
E8	熱交異常高温	暖房過負荷運転、熱交サーミスタ不良、室内基板不良
E9	排水異常	ドレンポンプ不良、フロートスイッチ不良、室内基板不良
E10	室内機台数異常	室内ユニット接続台数オーバー
E14	リモコン配線異常	リモコン配線不良
E16	ファンモーター異常	室内ファンモーター不良、室内基板不良
E28	リモコンサーミスタ異常	リモコンサーミスタ不良
E32	電源異常	電源逆相、1次側T相欠相、室外基板不良
E33	圧縮機異常	圧縮機過電流、欠相（S又はR相）、室外基板不良
E34		圧縮機欠相（T相）、室外基板不良
E35	室外熱交温度異常	熱交温度サーミスタ不良、室外基板不良
E36	吐出管温度異常	吐出管温度サーミスタ不良、室外基板不良
E37	熱交サーミスタ異常	熱交温度サーミスタ不良、室外基板不良
E38	外気サーミスタ異常	外気温度サーミスタ不良、室外基板不良
E39	吐出管吐出管	吐出管温度サーミスタ不良、室外基板不良
E40	室外保護装置作動	高圧カット（63H1、49C）、室外基板不良
E41	パワトラ過熱	インバータ基板、放熱フィン不良
E42	カレントカット	圧縮機、制御基板不良
E45	インバータ異常	インバータ基板、制御基板不良
E47	過電圧異常	制御基板不良
E48	ファンモーター異常	室外ファンモーター不良、室外基板不良
E49	低圧異常	低圧圧力センサ不良またわ断線、室外基板不良
E51	ファンモーター異常	室外ファンモーター不良、インバータ基板不良
E53	吸入管温度異常	吸入管温度センサ不良またわ断線、室外基板不良
E54	低圧センサ異常	低圧圧力センサ不良、室外基板不良
E55	圧縮機センサ異常	圧縮機ドーム下センサ不良、室外基板不良
E56	パワトラセンサ異常	パワトラ温度センサ不良、室外基板不良
E57	冷媒不足	冷媒量不足・ガス欠、冷媒回路詰り
E59	圧縮機起動異常	圧縮機起動不良、室外基板不良
E60	インターロック異常	圧縮機インターロック不良、インバータ基板不良