

パナソニック エアコン エラーコード一覧		
エラーコード	故障箇所・状況	故障内容
E2	ドレン水位異常	ドレンセンサ、ポンプ、排水回路、室内基板不良
E3	室温センサ異常	室温センサ、室内基板不良
E4	室内配管センサ異常	配管センサ、室内基板不良
E5	リモコン異常	リモコン、配線、室内基板不良
E6	室内外伝送異常	内外信号線、配線、室内・外基板不良
E9	ルーバ異常	風向ルーバスイッチ、駆動モーター、室内基板不良
E10	輻射センサ異常	輻射センサ系不良
E11	加湿器異常	加湿器、基板不良
E13	過電流保護異常	過電流保護、欠相、電圧、圧縮機、電磁接触器、基板不良
E15	高圧カット異常	熱交換器目詰り、送風機、基板不良
E16	欠相防止異常	電源電圧、欠相検知回路、室外基板不良
E17	外気温度センサ異常	外気温度センサ、室外基板不良
E18	外機配管センサ異常	室外機配管温度センサ系不良、室外基板不良
F11	冷暖房の切替異常	四方弁本体・コイル不良、室外基板不良
F13	ヒーター断線異常	室内ヒーター不良、室内基板不良
F14	ヒーター電圧異常	室内ヒーター系不良、室内基板不良
F90	PFC保護異常	制御基板系不良
F91	冷凍サイクル異常	冷媒洩れ、冷凍サイクル系不良
F93	圧縮機異常	圧縮機・基板・パワートランジスタ不良
F96	IMP過昇保護異常	室外基板系不良
F99	DCピーク動作異常	パワートラ・トランジスタモジュール・圧縮機・室外基板不良
H11	室内外通信異常	室内外基板、配線、ヒューズ不良
H14	吸込センサ異常	室内吸込センサ系不良
H15	吐出センサ異常	室外吐出センサ系不良
H16	CT断線異常	室外CT系不良、室外基板不良
H19	ファンモーターロック	室内ファンモーター不良、室内基板不良
H20	ヒーター回路異常	室内ヒーター制御回路不良
H21	ドレン水位異常	ドレンセンサ、ポンプ、排水回路不良、室内基板不良
H23・H24	室内熱交センサ異常	室内熱交換器センサ系不良、室内基板不良
H27	外気センサ異常	外気温度センサ、室外基板不良
H28	室外熱交センサ異常	室外熱交換器センサ系不良、室内基板不良
H30	吐出センサ異常	室外吐出センサ系不良、室外基板不良
H97	ファンモーターロック	室外ファンモーター不良、室外基板不良
H98	高圧過昇保護異常	室内吸込フィルター、熱交換器汚れ・目詰まり
H99	内機凍結保護異常	室内吸込フィルター、熱交換器汚れ・目詰まり、ガス欠