

三洋電機 エアコン エラーコード一覧

エラーコード	故障箇所・状況	故障内容	
E01	リモコンが異常検出	内外アドレス設定不良	
E02	信号の受信不良	リモコンから室内ユニットへの信号受信不良	
E03		室内ユニットからリモコンへの信号受信不良	
E04	信号の異常を検出	室内ユニットが室外基板からの信号の異常を検出	
E05	信号の送信不良	室内ユニットから室外基板への信号の送信不良	
E06	信号の異常を検出	室外基板が室内ユニットからの信号の異常を検出	
E07	信号の送信不良	室外基板が室内ユニットへの信号の送信不良	
E08	設定不良	室内ユニットアドレス設定の重複	
E09		リモコン親設定の重複	
E10	信号の異常を検出	室内ユニットの信号オプションからの信号の異常を検出	
E11	信号の受信不良	シリアル信号の受信不良	
E14	親機重複	同時運転マルチ制御の親機重複(室外ユニット検出)	
E15	接続容量異常	室内ユニットの接続容量が少ない	
F16		室内ユニットの接続容量が多い	
E17	信号の送信不良	シリアル信号の送信不良	
E18	信号の通信異常	グループ制御配線の室内ユニット通信異常	
E20	信号の受信不良	室内ユニットからの信号が全く受信できない	
E31	信号の通信異常	ユニット内の通信異常(マイコン間通信異常)	
F01	室内サーミスタ異常	室内コイル温度センサ(E1)オープン、ショート	
F02		室内コイル温度センサ(E2)オープン、ショート	
F04	センサ異常	吐出温度(TD1)異常	
F06		室外熱交温度(C1またわTE)異常	
F07		室外熱交温度(C2またわTL)異常	
F08		外気温度(T0)異常	
F09		スクロール保護サーモ異常	
F10		室内温度センサ異常	
F12		吸込温度(TS)センサ異常	
F16		低圧圧力(PS)センサ異常	
F29		メモリEEPROM異常	室内コントロール基板上のIC8不良
H01		圧縮機保護	過負荷電流検出
H02	ロック電流検出		
H03	圧縮機ON時に電流検出無し(CT回路不良)		
H04	スクロール保護		
H05	圧縮機吐出センサの抜け		
H06	低圧圧力低下異常		
H09	圧縮機電磁接触器の動作異常		
H17	電流電圧異常		
H18	電磁開閉器異常		
L01	設定不良	室内のグループ設定不良	
L02		室内機、室外機の機種不一致	
L03		グループ制御配線の機種重複	
L04		室外機系統アドレス重複	
L07		個別室内機にグループ配線あり	
L08		アドレスまたわグループ未設定	
L09		室内機能力未設定	
L11		グループ制御配線の誤配線	
L13	室内機能力設定不良		
P01	室内保護	室内送風機保護サーモ	
P02	室外保護	室外送風機保護サーモ、圧縮機保護サーモ	
P03		吐出温度異常	
P04		高圧スイッチ	
P05		逆相またわ欠相検知	
P09		天井パネル異常	室内ユニット室内パネルノコネクタ接続不良
P10	室内保護	フオートスイッチ作動	
P31	室外保護	フレキ制御異常	